



Dispositivo Brevettato

ENDOINFUSIONE

BITE® 2.2

ASSORBIMENTO NATURALE • DISPOSITIVO PER L'ENDOINFUSIONE

CARATTERISTICHE

Bite® 2.2 è un dispositivo brevettato in grado di rendere ancora più semplice ed efficace l'endoinfusione sulle latifoglie, indipendentemente dalla loro dimensione.

A differenza dell'iniezione, grazie a Bite® 2.2 è possibile operare in assorbimento naturale, senza applicare alcuna forza esterna per introdurre il liquido ad azione nutriente o terapeutica:

il flusso linfatico viene infatti accelerato per effetto Venturi dalla presenza fisica dell'ago Bitecare® inserito fra i tessuti legnosi conduttori. L'assorbimento si basa dunque solamente sulla traspirazione fogliare come forza per il movimento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Aree Verdi

DOSI E MODI D'USO

Avvitare l'ago Bitecare® della lunghezza opportuna nel porta-ago, posizionare la guarnizione e inserire l'ago nel tronco attraverso un martello di gomma o con la massa battente del percussore-estrattore.

Inserire nel porta-ago la siringa ipodermica precaricata con il liquido ed effettuare l'endoinfusione.

Rimuovere l'ago dal legno utilizzando il percussore-estrattore.

PZ/CARTONE

KIT BITE® 2.2 A	KIT BITE® 2.2 B
1 ago 35 mm, 1 ago 53 mm, 1 ago 65 mm, 1 guarnizione soft, 1 guarnizione supersoft, 1 percussore-estrattore	5 porta-ago, 5 aghi 35 mm, 5 aghi 53 mm, 5 aghi 65 mm, 5 guarnizioni soft, 5 guarnizioni supersoft, 1 percussore-estrattore